

# MACHINE À CAFÉ

1



NETTOYER L'EXTÉRIEUR DE LA MACHINE AVEC UNE LAVETTE ET DE L'EAU SAVONNEUSE (DEOBACT)

2



APPUYER 3 À 4 SECONDES SUR LES BOUTONS STOP ET EAU POUR ACTIVER LE MODE NETTOYAGE

3



OUVRIR LE COMPARTIMENT ET RETIRER LE SACHET DE CAFÉ

4



NETTOYER L'INTÉRIEUR DU COMPARTIMENT AVEC UNE LAVETTE ET DE L'EAU SAVONNEUSE (DEOBACT)

5



REMETTRE UN NOUVEAU SACHET DE CAFÉ EN PLACE

6



METTRE EN PLACE UN BAC DE RÉCUPÉRATION DE L'EAU

7



APPUYER SUR LE BOUTON EAU JUSQU'À CE QUE LE MODE NETTOYAGE S'ENLÈVE

8



LA MACHINE EFFECTUE ALORS UN RINÇAGE AUTOMATIQUE DES BUSES

EPI



Les gants sont obligatoires, notamment lors de la manipulation de produits chimiques

