


# MACHINE À JUS DE FRUITS

1



NETTOYER L'EXTÉRIEUR DE LA MACHINE AVEC UNE LAVETTE ET DE L'EAU SAVONNEUSE (DEOBACT)

2



APPUYER SUR LE BOUTON DE PURGE POUR FAIRE COULER DE L'EAU CHAUDE ET RINCER LE CIRCUIT

3




RETIRER LE BLOC DE CONNEXION DU BIDON DE JUS

4




SORTIR LE BIDON DE JUS VIDE DU COMPARTIMENT

5




NETTOYER L'INTÉRIEUR DU COMPARTIMENT AVEC UNE LAVETTE ET DE L'EAU SAVONNEUSE (DEOBACT)

6



DÉMONTER LE BLOC DE CONNEXION PRUDEMMENT

7



NETTOYER LE BLOC DE CONNEXION À L'EAU CLAIRE

8



REMETTRE UN NOUVEAU BIDON DE JUS ET RECONNECTER LE BLOC PROPRE

EPI



Les gants sont obligatoires, notamment lors de la manipulation de produits chimiques

